

## **Guide de Réparation de platine vinyle**

Si votre platine vinyle ne fonctionne pas correctement, ce guide vous aidera à identifier les pannes les plus courantes et à effectuer les premiers contrôles.

Conseils d'entretien:

- Toujours manipuler avec soin et précaution les cellules, diamant et bras.
- Utilisez une balance de précision pour le réglage de la force d'appui.
- Nettoyer régulièrement vos disques vinyles et vos diamants (tout le nécessaire est disponible en magasin en sur notre boutique en ligne)

### **Problème de rotation du plateau**

Le disque ne tourne pas du tout:

- Vérifiez que le câble secteur soit bien branché
- Testez ou remplacez le bloc d'alimentation
- Vérifiez le sélecteur de vitesse 33 / 45 tr s'il y en a un.

Le disque tourne, mais pas à la bonne vitesse:

- La courroie se place-t-elle bien selon la vitesse choisie (33/45/78 RPM)?
- Vérifiez l'état et la tension de la courroie. Si elle est trop détendue ou en mauvais état, remplacez-la.
- Vérifiez que le sélecteur de vitesses mécanique fonctionne correctement.
- Votre platine dispose-t-elle d'un potentiomètre de réglage de vitesse? (il peut se situer sous la machine ou sous le plateau). Jouez avec pour voir s'il est peut être encrassé (Nettoyage des contacts)

Votre platine dispose-t-elle d'un potentiomètre de réglage de vitesse? (il peut se situer sous la machine ou sous le plateau). Jouez avec pour voir s'il est peut être encrassé (Nettoyage des contacts)

Si la vitesse n'est pas stable:

- Nettoyez et actionnez plusieurs fois les boutons de réglage de vitesse qui peuvent être encrassés ou oxydés.

**Problèmes de lecture**  
**Cellule, diamant et réglage du bras**

Le diamant ripe ou saute souvent sur le disque?

- Vérifier la force d'appui de la cellule, elle doit correspondre aux spécifications de constructeur
- Vérifiez "l'anti-skating", il doit être réglé à la même valeur que la cellule (sur 2 si la cellule est réglée sur 2 grammes)
- Testez le bras, il ne doit pas accrocher ou avoir de point dur dans ses mouvements.
- vérifiez que le lève bras est bien descendu, et n'accroche pas au bras.

Le son est mauvais, distordu ?

- Inspectez le diamant. Y a-t-il de la poussière ou de la saleté? Nettoyez à l'aide d'une brosse spécifique.
- Le diamant est-il toujours collé sur le cantilever ? C'est une toute petite pointe mais tout de même visible à l'œil nu.
- Le bras est-il réglé correctement? Anti-skating, force d'appui, hauteur , angle ?

Toute une gamme d'accessoires de nettoyage et de réglages sont disponibles dans notre boutique

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question